

## Felsökningsschema

PROBLEM	MÖJLIG ORSAK	ÅTGÄRD
<b>Mestadels vatten eller bara vatten kommer ut i glaset.</b>	BiB är tom. Koncentratslangarna är inte rengjorda.	Byt BiB. Spola slangarna med varmt vatten.
<b>Ingenting händer när tryckknapparna aktiveras och det hörs inget "klickande" ljud från maskinen.</b>	Finns ingen ström till maskinen. Termo säkringen i transformatorn har brutit. (Gamla modeller har vanliga säkringar).	Kontrollera så maskinen är inkopplad till eluttag. Bryt strömmen till maskinen i 10 s och koppla sedan på den igen. (Byt säkring).
<b>Ingenting händer när tryckknapparna aktiveras och det hörs ett "klickande" ljud från maskinen.</b>	Vattnet till maskinen är avstängt. Fel på eller avstängd vattenregulatorn. (Mamometer = 0 bar). Kylblocket har frusit. (Mamometer = max tryck).	Kontrollera vattentillförseln. Kontrollera vattenregulatorn (byt nålventil i vattenregulatorn). Stäng av vattnet till maskinen ring service.
<b>Smaken är för svag/starkt.</b>	Maskinen är inte rengjord. Ejektorn är inte rätt inställd.	Spola igenom koncentratslangar och gör rent i utloppsrör. Ring service.
<b>Det droppar konstant vatten ur utloppsrören.</b>	Vattenventil behöver rengöras eller bytas.	Ring service.
<b>Problem med kylsystemet.</b>		Ring service.
<b>Färdig produkt är inte kall.</b>	Trasig termostat. Något sorts problem med kylsystemet.	Ring service. Ring service.